

組立て、解体ワンタッチ

東レテロン® 帆布使用

軽さが自慢、コンパクトさが魅力。
多彩に広がるニューパウロテントの使い道。

錆びにくい新世代の溶融亜鉛メッキ鋼管
ポストジंक® 使用

PAT NO. 997074

ニューパウロテント®

組立て順序

1

・支柱Cを折り曲げる



2

・ツマAを広げる



3

・支柱Cを丸座を内側にしてならべる



4

・支柱Cの穴にケタBを差し込む



5

・ツマAを支柱Cの穴に差し込む



6

・ツマAの穴に棟ケタBを差し込む



7

・天幕をかぶせる



8

・支柱を片側から起こし天幕をパイプに止める(ひもを結ぶ)



9

・組立て取付完了



10

・横幕をつけたところ

